



UPGRADE YOUR LIFE

### Manual de instrucciones



Estufa Halógena  
220-240V ~ 50-60Hz 1200W

**KNC-EST03**

#### Estimado cliente:

Le agradecemos mucho por haber comprado un producto nuestro. Le rogamos que lea y guarde este manual de instrucciones.

## PRECAUCIONES

- Retire el embalaje y asegúrese de que el aparato esté intacto. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con nuestro servicio postventa. No deje materiales de embalaje como bolsas y grapas al alcance de los niños.
- Antes de encender el aparato, verifique si el voltaje eléctrico y la frecuencia del circuito corresponden a los indicados en el aparato. El aparato debe conectarse a un circuito de acuerdo con las normas vigentes en materia de instalación civil. La planta debe estar relacionada con la potencia nominal del aparato y debe estar provista de un cable de tierra.
- Utilice el aparato solo para el propósito mencionado, es decir, como calentador para uso doméstico. No lo use para ninguna otra aplicación, ya que podría volverse peligroso. El fabricante no se hace responsable de los posibles daños causados por un uso inadecuado o defectuoso. El uso de todos los aparatos eléctricos requiere el conocimiento de algunas reglas básicas como
- Nunca toque el aparato con las manos o los pies mojados o tirados. Nunca exponga el aparato a condiciones atmosféricas (lluvia, sol, etc.). Apague el aparato y desconéctelo antes de limpiarlo. Cuando el aparato no esté en uso, apáguelo y desconéctelo. Haga inofensivas las partes del aparato, que podrían ser manipuladas peligrosamente por los niños para jugar.
- No deje el aparato por mucho tiempo, debe supervisarse continuamente.
- No utilice este calentador en el entorno inmediato de una ducha o una piscina.
- No coloque el cable en el aparato cuando aún esté caliente.
- No encienda el calentador cerca de muebles, cortinas y estantes.

- No utilice el aparato cerca de líquidos o materias inflamables.
- No cubra el aparato cuando esté funcionando para evitar riesgos de sobrecalentamiento.
- En caso de que el cable de alimentación esté dañado, envíelo al servicio postventa más cercano o a un sector profesional similar recomendado por el fabricante para el reemplazo.
- No conecte el aparato a cables de extensión o múltiples tomas corrientes.
- No dañe ni doble el cable de alimentación. Antes de limpiar el aparato o realizar cualquier mantenimiento, apague todo el sistema. Si el aparato está fuera de funcionamiento, apáguelo sin manipularlo. Si se requiere alguna reparación, comuníquese solo con los centros de posventa aprobados por el fabricante y solicite repuestos originales. De lo contrario, la seguridad del aparato puede verse comprometida.

## **MONTAJE**

Ensamble el marco del cuerpo y la placa base como las siguientes secuencias.

Retire el tornillo de montaje de la parte inferior del marco del cuerpo y luego ensamble el marco del cuerpo a la placa base. Asegure el marco del cuerpo a la placa base por medio de los dos tornillos de montaje anteriores.

## **MODO DE USO**

Enchufe el aparato. Verifique que el tomacorriente tenga al menos una capacidad de carga de corriente de 10 AMPERIOS.

1. Pasos de potencia, de derecha a izquierda, presione el primer botón del interruptor, luego encienda el interruptor de encendido, al mismo tiempo, para dar 400 W de potencia, presione el segundo botón, luego dé 800 W de potencia, presione el tercer botón, luego dé 1200 W, presione el botón hacia adelante, luego gire el aparato.
2. Después de usarlo, desconecte el enchufe.

## **SEGURIDAD**

Este aparato está provisto de un dispositivo de seguridad, el dispositivo de seguridad desconecta el aparato cuando se inclina el calentador o cuando se inclina por medio de un interruptor situado en la parte inferior del calentador. El aparato debe colocarse siempre sobre una superficie plana y estable, de lo contrario, el aparato no funciona.

## **MANTENIMIENTO**

Después de su uso y antes de limpiarlo, desenchufe siempre el aparato y espere hasta que el artículo se enfrié, limpie las rejillas del polvo.

No limpie las partes pintadas con harina de esmeril o solventes y use solo un paño humedecido.

## **ADVERTENCIA**

- No coloque el calentador debajo de una toma de corriente.
- El calentador no puede usar programa, controlador, temporizadores u otro dispositivo para conectar automáticamente el calentador.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- 4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este calentador no instaló el dispositivo de control de temperatura que solía usar en la habitación. Cuando aquellos que no tienen capacidad para salir de su pequeña habitación, que no deben comenzar a usar el calentador en estas pequeñas habitaciones, a menos que la persona que tiene capacidad para continuar brindando atención
- Los niños de 3 años y menores de 8 años no deben enchufar, regular y limpiar el aparato o realice el mantenimiento del usuario.

**PRECAUCIÓN — Algunas partes de este producto pueden calentarse mucho y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención cuando hay niños y personas vulnerables.**